



- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

2023 Sanitärreiniger Magic-Line

Unterhaltsreiniger für den Nasszonenbereich



- **IGÖB EMPFOHLEN**
- **ENTFERNT KALKABLAGERUNGEN**
- **ERFRISCHENDER DUFT**
- **ABPERLEFFEKT**
- **FETTENTFERNUNG**
- **MATERIALSCHONEND**
- **AUF ZITRONENSÄUREBASIS**



Anwendungsgebiet

- Auf säurefesten Oberflächen

Anwendungshinweise

⇒ Tägliche Oberflächenreinigung

- **Manuell:**
Das Produkt pur (sparsam) auf einen Padschwamm oder ein Microfasertuch aufschäumen und die Flächen abwischen. Anschliessend mit Wasser gut spülen und bei Bedarf trockenreiben.

Bei geringer Kalkverschmutzung kann das Produkt verdünnt eingesetzt werden.
Dosierung: 0,5 dl auf 10 l Wasser verdünnen.

- Eine richtige Dosierung hilft Kosten sparen und schont die Umwelt. Der Einsatz von Microfasern beschleunigt den Reinigungsvorgang und verbessert die Ökonomie.

empfohlen durch





- Reinigungsprodukte
- Versiegelungen
- Fassadenprodukte
- Spezialprodukte
- Graffitienschutz

2023 Sanitärreiniger Magic-Line

Unterhaltsreiniger für den Nasszonenbereich

Gefährliche Inhaltsstoffe

5-<10% Zitronensäure, 0,1-<3% Fettalkohol, 0,1-<0,25% Salicylsäure-hexylester

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäss EG Verordnung

<5 % nichtionische Tenside, Salicylsäure-hexylester, Butylphenyl Methylpropional

HINWEISE

NICHT AUF SÄUREEMPFINDLICHEN OBERFLÄCHEN (KALKSTEIN, MARMOR, ALUMINIUM USW.) ANWENDEN. VOR GEBRAUCH MATERIALVERTRÄGLICHKEIT AUF KLEINER, UNAUF-FÄLLIGER STELLE PRÜFEN. NICHT MIT ANDEREN, INSBESONDERE CHLORHALTIGEN, REINI-GUNGSPRODUKTEN MISCHEN.

Umweltinformation

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar.

Technische Daten

Aussehen: rote Flüssigkeit
Dichte bei 20°: 1,036 g/cm³
pH-Wert Konzentrat: 2,2
Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum

Angabe zu Rechtsvorschriften

Symbol (e): GHS07
Signalwort: Achtung
H-Sätze: *H319 Verursacht schwere Augenreizung.*
P-Sätze: *P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.*
P264 Nach Gebrauch gründlich waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behut-sam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produktsicherheit

Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Sicherheitsdatenblatt und Datenblatt beachten.



empfohlen durch

